


# Ako spárovať diaľkový ovládač HD Mediaboxu UPC s vaším televízorom?

Ak chcete ovládať HD Mediabox a váš TV prijímač jedným ovládačom, postupujte podľa nižšie uvedeného návodu:

- Spárovanie diaľkového ovládača s vašou TV umožňuje iba tento novší typ ovládača, ktorý je dodávaný k HD Mediaboxu UPC asi od 10/2017
- Diaľkový ovládač HD Mediaboxu nasmerujte na HD Mediabox a na ovládači stlačte tlačidlo **TV**
- Potom stlačte **OK** a **červené tlačidlo** naraz a obe tlačidlá podržte tak dlho, kým tlačidlo TV neblinkne 2x (na červeno)
- Pomocou číselnej klávesnice na diaľkovom ovládači zadajte kód vašej TV. Nižšie sú kódy pre najpoužívanejšie značky TV v SR a ČR:



Samsung	2081, 0842, 4178, 4005, 0648, 2124, 1488, 4126, 2167, 4180, 1660, 1342, 1279, 0617, 1649, 3194, 3988, 0067, 0586
LG	2212, 4427, 4047, 1335, 1453, 4116, 4149, 4394, 1872, 0744, 3971, 0067, 1682, 1179, 0586, 2970
Sony	2808, 1855, 4181, 1581, 0681, 1681, 1655, 2615, 3721, 1535, 1781, 1040
Toshiba	1538, 3705, 2805, 2628, 2706, 2762, 2822, 0538, 3749, 0648, 1682, 2138, 0680, 1067, 0225, 1946
Panasonic	1666, 1680, 1998, 0680, 4531, 3749
Philips	2830, 1917, 3644, 4241, 0586, 4238, 1536, 0067, 0669, 2690, 3708, 2843, 1774, 0635, 3016, 1828, 1525, 3394, 1897, 2738, 2404, 2970, 3820, 2831
Sharp	2981, 1689, 3317, 2390, 1616, 2706, 0123, 3820, 3338, 3749, 3381, 2244, 3826
Thomson	0655, 3077, 2705, 0590, 3809, 3679, 4001, 1618, 2745

**Je nutné postupne vyskúšať všetky uvedené kódy pre danú značku TV prijímača. Ak ste svoj TV prijímač na tejto strane nenašli, ďalšie sú uvedené na nasledujúcej strane.**

- Spárovanie prebehne vo chvíli, ak tlačidlo TV blinkne 2x (na červeno)
- Stačte tlačidlo vypnutia/zapnutia televízie
  - Ak sa TV nevypne, skúste zadať iný kód uvedený pri TV prijímači (začnite tretím bodom uvedeným vyššie)
  - Ak sa TV vypne, skontrolujte ďalšie funkcie (napr. zvuk, prepínanie staníc). Ak všetko funguje, prišlo k správne spárovaniu



